

เมื่อ PSI S2 ไม้อัพเกรดอัตโนมัติ ต้องทำอะไร???

1. เช็คสายสัญญาณว่าได้ทำการต่อไว้หรือไม่ ??? หรือถ้ามีตัวแยกสัญญาณให้ทำการต่อตรงก่อนเพราะสัญญาณอาจจะต่ำเกินไป เครื่องจึงไม่ทำการอัปเดตอัตโนมัติ
2. หลังจากต่อสายเรียบร้อยแล้ว ก็เสียบปลั๊กเพื่อเปิดเครื่อง
3. เมื่อเปิดเครื่องแล้ว เครื่องอาจจะขึ้นหน้าจอว่าไม่มีสัญญาณ หรืออาจจะอยู่ที่ช่อง 99 สาละวดี ให้ทำการกด Menu ที่รีโมท
4. ใส่ 0000 แล้วเลือกการติดตั้งจานดาวเทียม แล้วกด OK
5. จะมีดาวเทียมทั้งหมด 3 ดวงเป็นมาตรฐาน คือ **Thalcom 5C , Thalcom K และ Asiasat 5**



ถ้าใช้จานตะแกรงเลือก **Thalcom 5C** กด OK

ถ้าใช้จานแดงเลือก **Thalcom K** กด OK

จะมีลูกศร ขึ้นแล้วทำการเลื่อนไปทางขวาแล้วเลือก

จะมีลูกศร ขึ้นแล้วทำการเลื่อนไปทางขวาแล้วเลือก

LNB Freq 5150

LNB Freq 11300 หรือ UNIVERSAL

Diseqc 1.0 Port1

Diseqc 1.0 Port1

22K เปิด

22K เปิด

LNB Power อัตโนมัติ

LNB Power อัตโนมัติ

6. หลังจากนั้นกด Menu เลือก ตกลง แล้วกด Exit
7. เลื่อนไปที่เครื่องมือแล้วกด OK จากนั้น เลือกไปที่อัปเดตทางดาวเทียมแล้วกด OK



ถ้าใช้จานตะแกรงดาวเทียมต้องเป็น **Thalcom 5C**

ถ้าใช้จานแดงดาวเทียมต้องเป็น **Thalcom KU**

ความถี่ 4120 MHZ

ความถี่ 12729

Symbol Rate 30000 Ks/S

Symbol Rate 30000 Ks/S

Polarity H

Polarity V

ดาวนิโหลต PID 00529

ดาวนิโหลต PID 01529

ตั้งค่า OTA เปิด

ตั้งค่า OTA เปิด

8. เมื่อตรวจสอบการตั้งค่าตามนี้โดยถูกต้องแล้ว ก็เลื่อนลงมาที่เริ่ม แล้วกด OK
9. ระบบจะถามว่าจะอัปเดตใช่หรือไม่ ให้เราเลือกตกลง
10. ถ้าหน้าจอมีแถบสีเหลืองขึ้น หรือขึ้น % จาก 1 - 100 แสดงว่าสัญญาณได้ถูกอัปเดตปกติ แต่ถ้าเครื่องรับไม่ขึ้นอย่างทีกล่าวมาข้างต้น ให้สันนิษฐานไว้ 2 ประการ

อย่างแรก ถ้าเอาเครื่องรุ่นเก่ามาเสียบแล้วใช้งานได้อยู่ แสดงว่า อาจมีการตั้งค่าผิดอะไรไป ให้เราตั้งค่าโรงงาน แล้วกลับไปทำตามแบบข้อ 4

อย่างที่สอง ถ้าเอาเครื่องรุ่นเก่ามาเสียบแล้วไม่สามารถใช้งานได้หรือช่องไม่ครบ แสดงว่าหน้าจานเคลื่อนหรือหัวรับสัญญาณเสียแนวใด

แนวหนึ่ง ให้ทำการเรียกช่างที่อยู่ใกล้บ้านมาปรับหน้าจานหรือเปลี่ยนหัวรับสัญญาณ